
KÄRCHER

makes a difference

PCL 4



Eesti

Väga austatud klient!
Seadme ootamatu väljalülitamine võib olla seostatav mootori ülekoormuslüliti vallandumisega. Seejuures ei ole tegemist seadme vea, vaid soovitud kaitsefunktsiooniga. Palun järgige kasutamiseks järgmisi juhiseid:

- Kasutage seadet ainult puitpindadel, siledatel kiviplaatidel või komposiitmaterjalidel (WPC).
- Kasutage alati sobivaid harju.
- Ärge avaldage puhastamisel seadmele liiga palju survet.
- Hoidke seadet puhastamise ajal laugemas nurgas.

Kui seade peaks kasutamise ajal ootamatult välja lülituma, laske sel vähemalt 10 minutit jahtuda. Mootorikaitselüliti lähtestub ja seade on jälle käitusvalmis. Korduva väljalülituse korral vähendage palun puhastamise ajal survet harjadele ja hoidke seadet laugemas nurgas!
Palun järgige ka kasutusjuhendis olevaid juhiseid. Need leiate vajaduse korral aadressilt www.kaercher.com.

59690300 (07/19)